## DJ-PX3 セットモードの各機能について

DJ-PX3 は、用途に合わせて正しく、より使いやすくするためにカスタマイズすることができます。

## [DJ-PX3 セットモード機能の説明]

## 1: VOX 機能

設定値 OFF/ON (初期値 OFF)

【PTT】キーを押さなくても自動的に送受信を切り替えられる機能です。マイクに音声が入れば送信、音声が無くなれば受信に切り替わります。ハンズフリーでの通話が可能になり両手が使えないときに便利です。

- 注)・VOX 機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。
  - ・音声以外で送信してしまうような騒音の大きい場所では、この機能はご使用になれません。
  - ・VOX 機能を使うと、通話を始めても送信するまでに多少時間がかかるため、音声の始めが途切れる場合があります。

## 2: ビープ音

設定値 OFF/ON (初期値 ON)

ビープ音(キー操作音など)の ON/OFF を設定します。

注)「OFF」にすると、すべてのビープ音(キー操作音、各種アラーム音、エンドピー)が鳴らなくなます。

#### 3: コンパンダー機能

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

コンパンダー機能を ON に設定すると、音声通話の明瞭度を上げる(「サー」というバックノイズを低減する)ことができます。

注)コンパンダー機能のないトランシーバーと通話する場合には、コンパンダー機能は OFF にしてください。

# 4: エンドピー機能

設定値 OFF/ON (初期値 ON)

送信終了の合図(【PTT】キーを離したとき)の「ピッ」音の ON/OFF を設定します。

### **5: コールバック機能**

設定値 OFF/ON (初期値 OFF)

送信中自分の声をイヤホンで聞くことができる機能です。好みの問題ですが、特に環境音がうるさい場合など、このほうが通話しやすく感じられる場合があります。

# 6: バッテリーセーブ (BS) 機能

設定値 OFF/ON (初期値 ON)

待ち受け受信時に動作して電池消費を最小に抑えるバッテリーセーブ機能は、通話の始めの一部が途切れる「頭切れ」の原因の一つになります。これを無くすためにバッテリーセーブ機能を解除できますが、電池の消耗が倍近く増え、通話可能時間の目安は単三電池で約12時間 (B/S オンで約25時間)、充電池で10時間 (同22時間) となります。

### 7: 電池選択機能

設定値 アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池(初期値 アルカリ乾電池) 減電池表示機能を正しく動作させるため、使用する電池の種類を選択します。